

Návod k montáži bezpečnostního zámku

ZOZ 012

Pozn.: Český text je překladem montážního návodu, který je přiložen v každém balení s výrobkem. Jednotlivé body textu jsou řazeny shodně s originální verzí.

Upozornění: Nepoužívejte bezpečnostní zámek tam, kde jsou okna užívána jako únikový výlez.

obr. 1a Umístění otvoru pro dřevěná okna.

obr. 1b Umístění otvoru pro okna polyuretanová.

obr. 2 Umístěte plášť zámku do otvoru tak, že drážka pláště je kolmo k oknu (1). Vsuňte kratší konec zámku do drážek a zaklapněte do pláště (2).

obr. 3 Umístěte delší konec do pláště zámku a zaklapněte k zajištění pružiny.

obr. 4 Otočte klíčem tak, aby vodící kolíček zapadnul do pláště zámku (1). Stiskněte válec zámku (2).

obr. 5 Pro uvolnění zámku otočte klíčem.

Pokud potřebujete další informace o instalaci bezpečnostního zámku, kontaktujte prosím firmu VELUX na níže uvedených adresách.